



aquathermax PLUS
water heater

CALENTADOR AQUATHERMAX PLUS

AQUATHERMAX PLUS es un calentador de agua electrónico de paso que permite ajustar la temperatura entre 35°C y 55°C en el panel de control, mientras que ajusta automáticamente la potencia en función de la temperatura seleccionada.

Este nuevo calentador de última generación es el resultado de años de desarrollo. Es la mezcla de la más alta tecnología con un novedoso diseño exterior, destacado por su funcionalidad y elegancia.

El calentador AQUATHERMAX PLUS, entra a funcionar solamente cuando hay demanda de agua caliente en la vivienda, el caudal mínimo de trabajo para un rendimiento óptimo es de 1.5 lpm.

APLICACIONES

El calentador de paso AQUATHERMAX puede ser instalado en cualquier vivienda como calentador general para proporcionar agua caliente a todos los accesorios conectados a la red de agua caliente como duchas, lavamanos, lavatrastos, lavadoras y en todos aquellos accesorios sanitarios donde se desee tener agua caliente.



INSTALACIÓN DE AQUATHERMAX



Para realizar una buena instalación de su calentador, siga las instrucciones, en el orden aquí indicado.

- El calentador instantáneo debe de ser instalado cerca o centralizado de las aplicaciones, además debe estar protegido contra las inclemencias del tiempo.
- Puede ser instalado sobre una superficie (no a nivel de piso) o se puede fijar en una pared pero, debe ser instalado siempre en forma vertical y lejos de los niños.
- No se debe instalar en cielorrasos, áticos o en aquellos lugares donde el derrame de agua pueda causar daños a pisos de mobiliario.
- Instale el calentador con un técnico autorizado y de acuerdo al reglamento de instalaciones eléctricas.

Se recomienda seguir las siguientes instrucciones antes de realizar la conexión del agua:

- Utilice los componentes y pegamentos adecuados que soporten el agua caliente.
- En la entrada de agua fría se debe instalar como mínimo 1 metro de tubería de CPVC u otro material resistente al agua caliente.
- Nunca instale una válvula check cerca del calentador.

Pasos para la instalación de agua:

- Instale 2 llaves de paso (de metal) a la entrada y salida del agua.
- Conectar la entrada de agua fría al Niple indicado.
- Instale la salida de agua caliente al Niple indicado.
- La instalación debe de tener una presión de agua entre los 40 a 60 psi.

aquathermax
PLUS
water heater